



- 1) Accertarsi che la cremagliera e la dentatura dell'alberino siano lubrificati, altrimenti usare il grasso fornito.
- 2) Posizionare la timoneria "A" con l'uscita del cavo dalla parte desiderata (a sinistra o a destra rispetto al volante di guida)
- 3) Fissare la timoneria "A" al gruppo alberino "B" per mezzo delle quattro viti "C" e dei quattro dadi "D".

dis. 16207